

DJBAG-A-FLASHCARD

EAN: 4602009613739
Peso: 0.1 kg
Hasta 105 x 150 x 30 mm

Bolsa para USB y tarjetas de visita DJ A FlashCard. Las paredes laterales de la bolsa están hechas con relleno suave en el interior. Hay dos bolsillos con cremallera, un bolsillo de malla, secciones universales para USB de diferentes tamaños, tres bolsillos para tarjetas de visita o tarjetas bancarias. La sección principal está cerrada con una cremallera repelente al agua, el exterior de la bolsa está hecho de tela de PVC negra impermeable.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Color negro.
- Material: tela impermeable Oxford Vinil, forro NYLON 210D PU.
- Un bolsillo interior de malla, para guardar objetos pequeños; (adaptadores, USB, etc.)
- Dos bolsillos interiores con cremallera
- Los lados suaves de la bolsa protegerán de manera confiable sus auriculares de golpes exteriores.
- Cierre de cremallera a prueba de humedad de SBS.



Para más información visita www.walkasse.com/djbag.pro